

Describe for Bluetooth Wireless Scanner

블루투스 스캐너 USER MANUAL



Prepared by : co.ltd

(주)Techscan Korea

Perfect Technology / HI-Quality

New Reader of the World

1. LED 표시등과 MODE 설명



Charge LED : 충전표시 등으로 스캐너를 크래들에 올려 놓으면 불이 들어오며 충전이 됩니다.

- 빨간색 : 정상적으로 충전이 진행되는 상태입니다.
- 녹색 : 배터리가 방전되었다는 표시로 올려 놓고 기다리시면 빨간색으로 바뀌며 충전이 됩니다.

Status LED : 스캐너와 크래들의 상태를 표시합니다.

- 녹색 : 스캐너와 크래들이 페어링 된 상태로 READY 상태입니다.
- 빨간색 : MEMORY 모드 업로드시 빨간색으로 변했다가 다시 녹색으로 돌아옵니다.
- 불이 안 들어 오는 경우 : MEMORY 모드에서는 LED 불이 꺼진 상태로 됩니다.
- MEMORY 모드가 아닌 데도 꺼진 상태로 나오면 페어링 세팅을 해주시기 바랍니다.

1. RF 모드

실시간으로 데이터를 PC로 전송합니다. (초기값으로 설정되어 있습니다.)

RF 거리는 필드상에서 50M 입니다.

Status LED에 녹색 불이 들어와 있는 상태가 RF 모드입니다.

2. MEMORY 모드

스캐너와 크래들 거리가 멀 경우나 데이터를 한꺼번에 업로드할때 사용합니다. (바코드 2,000건 저장가능)

세팅을 하면 Status LED 불이 꺼지며, 업로드 할 때만 빨간색으로 깜빡거리고 다시 꺼집니다.

※ 세팅법은 다음페이지를 참고하세요

2. 스캐너와 크래들 페어링 하는 법

세팅 순서

1



충전 크래들 에 붙은
Address 바코드를
스캔합니다. 스캐너 본체
에서 삐뽕 소리가 나면서
깜빡거립니다.

2



STATUS LED 에 빨간불이
점등되었다가 꺼지고
다시 녹색불이 점등되면
페어링이 된 것 입니다.

3. 세팅법



충전크래들 바닥면에 보면 세팅 바코드가 붙어 있습니다.
세팅 방법은 아래와 같습니다.

1. 장비 초기화 세팅

PROGRAM -> DEFAULT -> END 차례로 스캔합니다.

2. RF 모드 세팅

PROGRAM -> RF -> END 차례로 스캔합니다.

3. MEMORY 모드 세팅

PROGRAM -> MEMORY -> END 차례로 스캔합니다.

4. MEMORY 모드 데이터 업로드 시에는
UPLOAD 스캔합니다.

(PROGRAM, END 스캔 안함)